

Laminát DPL. inštalácia lepením

BERRY  ALLOC

Tento dokument dopĺňa inštalačné príručky pre laminát BerryAlloc DPL s klik systémom DuoLoc, PentaLoc a Chateau Loc, aby poskytol podrobnosti o špecifických úvahách pri inštalácii lepením.

Lepená inštalácia sa:

- umožňujú umiestniť nábytok priamo na dosky vrátane kuchynských skriniek).
- umožňujú pracovať bez T-profilov vo dverách
- umožňujú pokryť plochu bez obmedzenia veľkosti
- zlepšenie akustického komfortu v miestnosti
- zlepšenie prenosu tepla v prípade podlahového vykurovania

1. Príprava podkladu

Príprava podkladu je rovnaká ako pri plávajúcej inštalácii. Je potrebné dodržať nasledujúce body:

- prenesenie dilatačných škár budovy na lepenú podlahovú krytinu
- naneste 400 až 600 g lepidla /m² - dôrazne odporúčame použiť lepidlo na parkety BerryAlloc (vždy sa riadte návodom na lepidla)
- nechajte uzavreté obaly a lepidlo aklimatizovať pri teplote 18/25 °C a vlhkosti 40/60 % na mieste inštalácie počas 48 hodín
- podklad musí byť úplne suchý, ako je opísané v našich pokynoch na inštaláciu

2. Inštalácia

Ak chcete začať inštaláciu lepením, prvé 3 rady inštalujte nasucho. Označte si, kde končí posledný rad, odstráňte 3 rady (ak nie sú príliš veľké v 1 kuse) a na podklad rozotrite presne toľko lepidla, koľko je potrebné na 3 rady. Na lepidlo nainštalujte prvé 3 rady.

Po inštalácii prvých radov odporúčame polohovať sa na lepené dosky a pokračovať v inštalácii. Na zabezpečenie kvalitnej inštalácie naneste lepidlo maximálne na 3 rady a pred zaschnutím zotrite prebytočné lepidlo.

Okolo okrajov sa musí ponechať 5 mm dilatačná medzera (ktorá sa potom zakryje lištami). Pred použitím miestnosti dodržujte čas schnutia lepidla.

3. Ďalšie poznámky

Tento typ inštalácie je technickejší ako plávajúca inštalácia. Výmena lepenej dosky si vyžaduje zručnosti špecializovaného inštalátora.

Nemusí sa používať žiadna ďalšia podložka (ak sa na stavbe vyžadujú akustické vlastnosti, musí sa zabezpečiť v betónovej podložke).

Ak inštalačný priestor zahŕňa zóny s podlahovým vykurovaním a bez neho, mali by byť oddelené T-profil. musia byť rôzne vykurovacie okruhy oddelené T-profilmi alebo musia byť zapnuté/vypnuté v rovnakom čase.

V závislosti od krajiny je potrebné rešpektovať miestne obmedzenia týkajúce sa realizácie výrobku pripevneného na podperu.