

Inštalácia laminátových
alebo vysokotlakových
podláh.

BERRY  ALLOC

Pred, počas & po inštalácii.

Pred inštaláciou.



dôležité.

Táto príručka nenahrádza inštaláciu príručku. Kompletný návod na inštaláciu nájdete na stránke www.berryalloc.com.

1. Pred inštaláciou si pozorne prečítajte pokyny.
2. Nechajte podlahu aklimatizovať aspoň 48 hodín v miestnosti, kde sa bude inštalovať.
3. Skontrolujte podklad, aby ste predišli vrzgajúcim zvukom alebo oddeľovaniu zámkov.
 - a Podklad musí byť tvrdý, suchý, čistý a rovný (max. +/- 2 mm na 2 m).
 - b Ostrý rozdiel sa musí zbrúsiť a všetky otvory by sa mali vyplniť.
4. **Pri inštalácii podlahy:**
 - a Na dosiahnutie najlepšieho výsledku používajte správne nástroje a príslušenstvo. Napr. závitník, klíny, pravítko, ceruzka a gumová palička.
 - b Odporúčame otvoriť niekoľko balení podlaha na triedenie dosiek - aby sa pri inštalácii vytvoril pekný tok alebo variácia dizajnu podľa vašich preferencií.
5. Pri pokládke podlahy s vopred nalepenou podkladovou vrstvou by pevnosť v tlaku akejkoľvek dodatočnej podkladovej vrstvy mala byť aspoň 30 ton/m² (300 kPa).
6. Pri pokládke podlahy na podlahové vykurovanie (napríklad na vykurovaciu fóliu/rohož alebo na vodné vykurovanie) nezabudnite skontrolovať pevnosť v tlaku. V prípade potreby použite výstuž, aby ste dodržali naše pokyny pre inštaláciu.



Blok na
poklepanie
BerryAlloc

Počas inštalácie.

1. Táto podlaha sa musí inštalovať ako plávajúca podlaha. Dbajte na dodržiavanie nasledujúcich pokynov:

- a Vzdialenosť medzi podlahou a stenou alebo pevnými bodmi:
Vysokotlaková podlaha: 4 mm Laminát: 8 - 10 mm

TIP Nebojte sa oddeliť stenové panely, aby sa podlaha pod nimi mohla voľne rozširovať.

- b Používajte lišty s hrúbkou najmenej 14 mm (laminát: 12 mm)

TIP Aby ste vytvorili dokonalý rohový spoj s lištou, uistite sa, či sú svorky pripevnené k lište, keď ju uchycujete pod uhlom.

- c Pri prechode do novej miestnosti sa musia používať T-profilý a prechodové profily. Viac informácií nájdete v inštallačnej príručke.

TIP BerryAlloc má vhodné lišty a T-profilý pre väčšinu dekorov.

- d Podlahu neskrutkujte, nelepte ani neklížujte, aby sa stala nepohyblivou. Pohyb je dôležitý.
Pri škárovaní použite Fillertwine (výplňový pásik na boťom), aby ste zabránili zablokovaniu podlahy na mieste.
-
2. Kuchynské spotrebiče, pulty, ostrovčeky a pevné inštalácie by sa nemali inštalovať na laminátovú podlahu. Podlaha by sa mala inštalovať pozdĺž soklovej lišty.
-
3. Vzdialenosť medzi spojmi by mala byť aspoň jedna tretina dĺžky podlahovej dosky.
-
4. Pri inštalácii podlahového vykurovania neprekračujte 60 W/m². Povrchová teplota by nemala dosiahnuť viac ako 27 °C. Majte na pamäti, že koberce a podlahové rohože môžu zvýšiť povrchovú teplotu.
-
5. Pri vysokotlakových podlahách dbajte na to, aby ste pri inštalácii podlahového vykurovania a/alebo pri inštalácii podlahovej krytiny pod podlahou použili zábranu proti vlhkosti (0,20 mm).

na betónovom povrchu. Plast položte tak, aby bol 20 cm presah a prilepte pásku. V prípade laminátu odporúčame použiť podkladovú vrstvu BerryAlloc s vopred nalepenou zábranou proti vlhkosti.

-
6. Odstráňte starú lištu a zmerajte miestnosť kolmo na smer, ktorým plánujete položiť podlahu. Uistite sa, že posledný rad je široký aspoň 5 cm. Ak tomu tak nie je, upravte šírku prvého radu.
-
7. Pri rozhodovaní o smere kladenia podlahy majte na pamäti nasledujúce skutočnosti:
 - a Pozdĺžny smer miestnosti
 - b Svetelný vstup z okien
 - c Pozdĺžny smer strechyVyberte smer kladenia, ktorý je v súlade s aspoň dvoma z vyššie uvedených bodov.
-
8. Skontrolujte všetky podlahové dosky na viditeľné chyby. Urobte to za optimálnych svetelných podmienok, a to pred inštaláciou aj počas nej. Podlahové dosky s viditeľnými poškodeniami sa nesmú používať.



Inštallačná príručka je k dispozícii na stránke www.berryalloc.com

dôležité.

Táto príručka nenahrádza inštallačnú príručku. Kompletný návod na inštaláciu nájdete na stránke www.berryalloc.com.

Po inštalácii.



dôležité.

Táto príručka nenahrádza inštalačnú príručku. Kompletný návod na inštaláciu nájdete na stránke www.berryalloc.com.

1. Monitorujte vlhkosť v miestnosti. Môžete to urobiť pomocou nástrojov, ako je vlhkomer. Úroveň vlhkosti by mala zostať v rozmedzí 40 - 60 %. Ak vlhkosť klesne pod 30 %, podlaha sa môže zmrštiť až o 1 mm na meter a v niektorých prípadoch aj o viac ako 1 mm.

***TIP,** ak máte nízku vlhkosť, môžete ju zvýšiť pomocou zvlhčovača vzduchu.*

-
2. Pod nohy pohovky, stola a stoličky odporúčame nalepiť plstené podložky.

-
3. Ak máte podlahové vykurovanie, nepokrývajte podlahu rohožami s gumovou vrstvou. Rohože a koberce izolujú teplo, ktoré by mohlo poškodiť podlahu.

-
4. Pri spúšťaní podlahového vykurovania d b a j t e na postupné zvyšovanie teploty. Nikdy by nemala presiahnuť 27 °C.

5. Udržujte svoju podlahu pomocou nášho čistiaceho prostriedku BerryAlloc a vysokokvalitných čistiacich prostriedkov z mikrovlákná.

Ak sa rozhodnete použiť parný čistič (len na vysokotlakové podlahy), použite taký, ktorý má funkciu na umývanie drevených podláh. Nepoužívajte mäkké mydlo. Na každodennú údržbu odporúčame používať vysávač alebo suchý mop. Ďalšie informácie, navštívte stránku www.berryalloc.com.

-
6. Ak sa povrch podlahy poškodí, obráťte sa na miestneho predajcu, ktorý vám poskytne opravnú súpravu.



BERRY  **ALLOC**

Alloc AS

Fiboveien 26
4580 Lyngdal, Nórsko
T +47 38 34 22 00
info@berryalloc.com

www.berryalloc.com